

フェンダーレスキット STD テールカウル用

Parts No 189-1302 対応車種 Z900RS

この度は、フェンダーレスキットをお買い求めいただきまして誠に有難うございます。

- 本製品はレーザーカットにより製作されており、バリ等によってケガをする恐れがございます。取り付け作業を安全に行う為に、バリ等がある場合はヤスリを使用して除去してからご使用ください。
- ご使用の際、亀裂などが発生していない事を定期点検し、異常がある場合は即座に使用を中止してください。

取り付ける前に 付属品の内容をご確認下さい。

	品名	数量
①	フェンダーレス本体	1 PC
②	リフレクターブラケット	1 PC
③	ボタンボルト M8 L30	4 PC
④	Uロック付ナット M8	4 PC
⑤	平ワッシャ M8	4 PC



フェンダーの取り外し

- サービスマニュアルを参照し、テールカウルを取り外して(画像 1 参照)のとおりに、テールランプ、フェンダーAssy、テールランプアッパーステーを取り外して下さい。
- フェンダーAssy からウィンカー・ナンバー灯・リフレクター・荷掛けフック・ナンバープレートを取り外して下さい。



画像 1



画像 2

フェンダーレス取り付け

- ①フェンダーレス本体に③ボルトをセット(画像 2 参照)して下さい。
- 左右ウィンカーを①フェンダーレスにセットします。(画像 3 参照)

ポイント: 純正ウィンカーの場合、フェンダーレスキットを車体へ取り付け後にウィンカーの脱落防止プレートを固定して下さい。

- ①フェンダーレス本体に、荷掛けフックをセット(画像 4 参照)します。

ポイント: ウィンカーと、ナンバー灯の配線をフェンダーレス本体と、荷掛けフックの間にある隙に通して下さい。



画像 3



画像 4

車体への取り付け

- ①フェンダーレス本体を車体へセットして⑤平ワッシャ・④Uロック付ナットの順で仮止めして下さい。

ポイント: ナットを締め付ける際、③ボルトを工具で固定して、ナットを回して締め付けて下さい。



画像 5



画像 6

ウィンカーの固定

- ウィンカーの脱落防止プレートを固定します。(画像 5・6 参照) ロックプレートをウィンカーラバー部分にはめ込み、カバープレートをボルトで固定して下さい。

ナンバープレートの固定

- ②リフレクターブラケットにリフレクターを仮止めし、ナンバープレートと共締めして下さい。
- テールカウルやテールランプなどの取り外した部品をもとの通りに戻して下さい。

以上で取り付けは終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、(株)ピーエムシーまでお問合せ下さい。

